

Návod na pokládku koberců (v rolích)

Tento návod vychází z „Všeobecného předpisu pro kladení podlahovin“, vytvořeného naší firmou na základě pokynů jednotlivých výrobců a mnohaleté praxe v oboru. Tento předpis je ke zhlédnutí na naší prodejně v Lišově.

- Podklad musí být rovný, hladký, pevný, trvale suchý a bez nečistot. Nejlépe upravený stěrkový hmotou.
- Při pokládce musí mít podlahová krytina, podklad i lepidlo teplotu minimálně 17°C.
- Zaměřte místnost do všech výklenků a dveří a nakreslete si plánek místnosti včetně důležitých kót. Rádi Vám pak pomůžeme spočítat nářezový plán, abyste měli co nejmenší odpad. Doporučujeme na každé straně rezervu alespoň 5 cm, místnosti často nebývají pravouhlé a koberec se navíc lépe zařezává.
- Před samotným zařezáním koberec roztáhněte a důkladně zkontrolujte, zda je bezvadný. Za vazy se považuje např. špína, díra, scházející vlákno apod. V tom případě uplatněte reklamaci. Na již položené a zařezané podlahoviny nelze uplatnit reklamaci výměnou za nový kus. Případné reklamace se pak řeší max. slevou 20%.
- Velurové koberce se stříženým vlasem stínují. Doporučujeme u tohoto typu koberců rozmyslet či vyzkoušet, z kterého směru se Vám bude barva víc líbit, zda pohledově od dveří / okna světlejší či tmavší. Na těchto kobercích jsou vidět stopy chůze i tahy vysavače, je to jejich přirozená optická vlastnost, která nemá žádný vliv na odolnost, jde pouze o odlesk světla od vlákna. Komu stínování vadí, doporučujeme zakoupit koberec smyčkový.
- Koberce nedoporučujeme pokládat bez celoplošného lepení či fixace. Letitá praxe ovšem ukazuje, že mnoho zákazníků takto koberce pokládá, a proto přikládáme pár rad, jak eliminovat případné problémy. V případě, že se rozhodnete pro tuto variantu, rozložte koberec v místnosti od stěny ke stěně, event. „nahrubo“ přiřízněte a nechte několik hodin stabilizovat. Tím se srovná většina nerovností a zlomů. Spoje, přechody u dveří, hodně namáhavá místa i střed koberce podlepte v pružích kvalitní oboustrannou páskou, nestačí malé body. Nechte u stěn dilatační spáru cca 1 cm, aby mohl koberec volně pracovat. Počítejte s tím, že koberce - stejně jako jiné podlahové krytiny - reagují na teplotu, vlhkost i provoz a mohou se srážet či naopak natahovat a tím vlnit. Jediným řešením, jak tomuto jevu předejít, je celoplošné lepení.
- Koberce se bezpodmínečně musí celoplošně lepit disperzním či fixačním lepidlem v těchto případech:
 - místnosti větší než 15 m²,
 - místnosti s podlahovým topením,
 - místnosti s pohyblivým nábytkem nebo intenzivně používané prostory,
 - komerční prostory všeho druhu,
 - koberce s filcovou (ultratexovou) či duotexovou podložkou.
- Při celoplošné fixaci či lepení překlopte půlku koberce a naneste na podlahu dle návodu výrobce příslušné lepidlo či fixaci. Po odvětrání přiklopte koberec zpět a vyhladte plochu tak, aby nikde nebyly žádné boule či vlny. To samé opakujte s druhou půlkou koberce. Teprve potom zařežte koberec „na čisto“.
- Pokud spojujete více pásů vedle sebe, podlepte spoje kvalitní oboustrannou páskou. Spoje se musí seříznout nožem jeden podle druhého (spodní podle horního), nespojují se dvě originální hrany k sobě, protože nemusí být z výroby rovné. Pásky musíte pokládat vždy ve stejném směru výroby, jinak budou barevně odlišné.
- Pečlivě přimačkejte hrany koberce u stěn i rohů. Nožem na řezání koberců (doporučujeme vysunovací břity či háčky) pak opatrně obřízněte celou místnost. Mějte stále ostrý nůž, měňte pravidelně břity. Velmi opatrně zařežte vnitřní i vnější rohy, přechody do jiných místností i výklenky. Můžete si pomoci i velkými nůžkami.
- Soklové lišty z koberce tvoří pěkný detail, zakrývají dilatační spáry i nepřesné řezy a hlavně chrání stěnu před otloukáním například při vysávání. Přimontujte kobercovou lištu ke stěně pomocí speciální pásky Siga Toptac nebo montážním lepidlem (tzv. tekuté hřebíky), event. na ocelové hřebíky s malou hlavou. Sokly z koberce Vám rádi nařežeme na prodejně, lze je nařezat i podle dlouhé rovné latě pomocí ostrého nože. Strhněte z lišt ochranný voskový papír a opatrně vmáčkněte sokl do lišty tak, aby nekoukala žádná volná vlákna. Sokly lepte za sebou vždy ve stejném směru výroby, jinak budou mít jednotlivé kusy jinou barvu. Místnost lze orámovat i pomocí plastových soklových lišt.
- Koberec musí být vždy nějak ukončený – stěnou, kobercovou páskou, obšitím, prahem nebo přechodovou lištou. Při montáži vrtaných přechodových lišt a prahů dávejte pozor, aby se Vám nenamotalo vlákno z koberce na šroub, mohly byste si nevratně koberec poničit tím, že vlákno z koberce vytrhnete.
- Nechte koberec pár dní až týdnů stabilizovat. Příčné pruhy způsobené slehnutím vlákna v roli se budou postupně rovnat a mizet. Čím více se bude koberec používat, tím rychleji se vystabilizuje.

V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na naše kvalifikované zaměstnance na prodejně v Lišově, ochotně Vám poradí s jakýmkoliv detailem či nejasností. A v případě zájmu Vám zajistí pokládku naší vlastní podlaháři.